



Акционерное общество  
**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

Ул. Шевченко, 28, г. Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436  
E-mail: [doc@drsk.ru](mailto:doc@drsk.ru) ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**НА ЗАКУПКУ АВТОКРАНА НА ШАССИ**  
**АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 25 ТОНН.**

1	Марка, модель	КС-45717К-1Р на шасси КАМАЗ 65115 либо аналог.
2	Тип транспортного средства	Автокран
3	Назначение	Обслуживание ПС, погрузо-разгрузочные работы
<b>Отборочные критерии (обязательные требования):</b>		
4	Количество (шт.)	1
5	Год выпуска шасси и установки	2015 (шасси без пробега, крановая установка без наработки в моточасах)
6	Тип двигателя	Дизель
7	Мощность двигателя (л.с.)	Не менее 280
8	Кабина	Двухдверная, сиденья мягкие регулируемые с ремнями безопасности, со спальным местом
9	Экологический стандарт	Не ниже Euro 4
10	КПП	Механическая 10 ступенчатая
11	Северное исполнение	Утепление кабины и капота, замена пластиковых трубок тормозной системы и системы питания на медные, предпусковой подогреватель двигателя.
12	Управление крановой установкой	Рычажное (гидравлическое)
13	Высота подъёма крюка (м)	Не менее 31
14	Макс. грузоподъемность (тонн)	Не менее 25
15	Вылет стрелы (м)	Не менее 29
16	Грузовой момент (тм)	Не менее 84,4
17	Длина стрелы (м)	Не менее 9,9 – 30,7
18	Требование к сечению стрелы	ОВОИДное
19	Требование к наличию приборов безопасности (обязательный комплект):	1. Ограничитель нагрузки крана (ОНК) обеспечивающий: <ul style="list-style-type: none"><li>• Контроль степени загрузки крана, длины и вылета стрелы, высоты подъёма оголовка стрелы, фактической массы груза на крюке и грузоподъёмности на данном вылете.</li><li>• Ограничение зоны действия крана при работе в стеснённых условиях и вблизи линий электропередач.</li><li>• Отключение механизмов подъёма груза и вылета стрелы при подъёме груза, масса которого превышает грузоподъёмность для</li></ul>

		<p>данного вылета более чем на 10% .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• После срабатывания ограничителя грузоподъемности должно быть возможно опускание груза для уменьшения грузового момента.</li> </ul> <p>2. Указатели в кабине крановщика: длины и вылета стрелы, грузоподъемности, наклона крана, температуры охлаждающей жидкости двигателя шасси; указатель давления масла в двигателе шасси; манометр давления масла в гидросистеме; счетчик моточасов работы автокрана.</p>
20	<b>Необходимое наличие комплекта документов</b>	<p>1) руководство (инструкции) по эксплуатации автокрана и шасси;</p> <p>2) декларация соответствия или обязательная сертификация;</p> <p>3) паспорт на кран;</p> <p>4) разрешение на применение.</p> <p>5) сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза « О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)</p> <p>6) Обязательное подтверждение соответствия автокрана требованиям документа «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» утвержденными приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533;</p> <p>7) Паспорт двигателя внутреннего сгорания.</p> <p>8) Паспорта и руководства по эксплуатации приборов и устройств безопасности.</p> <p>9) Альбом чертежей быстроизнашивающихся деталей.</p> <p>10) Ведомость на запчасти, инструменты и приспособления.</p>
21	<b>Отгрузочные реквизиты (доставка только ж/д транспортом)</b>	<p>Ст. Благовещенск Заб.ж.д. код 954704  Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК»- «Амурские электрические сети», код получателя: 9533, ОКПО 97987579, ИНН/КПП 2801108200/280102003.П/а 675003 г. Благовещенск ул. Театральная 179</p>
22	<b>Требования к доставке автокрана</b>	<p>Не допускается доставка автокрана с демонтированными составными частями. По прибытию на станцию назначения автокран должен быть готов к эксплуатации без проведения каких либо работ</p>
23	<b>Требования к гарантийным обязательствам:</b>	<p>Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию (который подтверждается датой выдачи первого путевого листа). Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять</p>

		любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
24	<i>Срок поставки</i>	до 21 декабря 2015г., с возможностью досрочной поставки.
<b>Оценочные критерии (желательные требования):</b>		
25	<i>Требования к опыту работы участника:</i>	Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров.

Начальник транспортной службы

 А.Г. Шахрай

Исп. Гиберт С.Н.  
тел. 8 4162 397-167  
E-mail: [transport2@drsk.ru](mailto:transport2@drsk.ru)